

ozone
DUALFX
DUAL DRIVER IN-EAR HEADPHONES



QUICK GUIDE

ozone
DUALFX
DUAL DRIVER IN-EAR HEADPHONES

Español

#WithinTheGame
www.ozonegaming.com

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO


| | |
|----------------------------|-------------|
| Tamaño driver | 6mm |
| Rango de frecuencia | 10-40000 Hz |
| Longitud de cable | 1.2m |
| Sensibilidad | 107 ± 3 dB |
| Impedancia | 16 Ω |
| Conexión | 3.5mm jack |

USO DE MICRÓFONO DRIVE-BY-WIRE

El cable de audio con micrófono drive-by-wire incorporado en los auriculares puede conectar con su smartphone, reproductor de música o tablet.

Las funciones incluyen:

Play - Pausa - Canción Anterior - Canción Siguiente - Contestar llamada - Rechazar llamada - Control de volumen



Botón multifunción:

Estado de llamada entrante: realiza una pulsación corta para aceptar llamada, realiza una pulsación larga para rechazarla, y con una pulsación corta o larga puede colgar la llamada.

Reproducir música: después de iniciar el reproductor, haga una pulsación corta para reproducir/pausar la música, dos pulsaciones cortas para reproducir siguiente canción, tres pulsaciones cortas para reproducir la canción anterior.

SELECCIÓN DE AURICULARES



Tapones intercambiables de silicona

El buen encaje de los tapones de silicona afectará a la calidad del sonido. Si se usa correctamente, puede aislar mejor del ruido que interfiere del exterior, fortalecer la respuesta de bajos, obtener un mejor equilibrio tonal y permitir que los auriculares se adapten mejor a sus oídos. A su vez, el uso correcto también le hará sentir más cómodo. Como la forma del oído de cada persona es diferente, Ozone ofrece varios tapones de silicona de diferentes tamaños. Se requiere emplear prueba y error para averiguar qué tamaño de tapones puede adaptarse mejor a la forma de su oído. Le recomendamos que pruebe primero los tapones de silicona más pequeños, y luego los más grandes, hasta que encuentre los tapones que se ajustan y se mantienen en el oído de una manera cómoda sin caerse.

Limpieza de los tapones de silicona:

1. Es importante mantener limpios los tapones de silicona para un uso seguro y saludable. Aviso importante: quite primero los tapones de los auriculares y luego proceda a limpiarlos.
2. Sujete firmemente los tapones con una mano, sostenga firmemente los auriculares con la otra mano y retire los tapones de los auriculares con cuidado.
3. Use un paño húmedo con agua tibia y jabón suave para limpiar la suciedad de los tapones. No utilice detergentes potentes.
4. Enjuague los tapones de silicona y vuelva a colocarlos en los auriculares sólo cuando estén completamente secos.
5. Empuje con cuidado los tapones de nuevo en los auriculares para asegurarse de que estén completamente restablecidos.

Mantenimiento y almacenamiento:

Es importante mantener los auriculares limpios para un uso seguro y saludable.

1. No use los auriculares in-ear si están sucios.
2. Cuando los auriculares estén fuera de uso, guárdelos siempre en ambiente limpio y seco.
3. No lo guarde con otros artículos, ya que puede causar contaminación.
4. Evite guardarlo en un ambiente que esté demasiado caliente o demasiado frío.

CE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Ozone declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la siguiente Directiva: 2014/30/UE, 2011/65/EC según corresponda. La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de Ozone y se puede solicitar a través de info@ozonegaming.com



DESECHO DE PILAS Y RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, en las baterías o en el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuo doméstico. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recolección de baterías, recambios eléctricos o electrónicos. La recolección y el reciclaje separado contribuyen a la conservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de las sustancias peligrosas contenidas en las baterías y en los equipos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías, puntos de recolección de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

A quién protege esta garantía:

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué cubre la garantía:

Para reclamaciones de la garantía, póngase en contacto con los socios de distribución de Ozone en su país. Encuentre la lista de socios de distribución en www.ozonegaming.com

Garantía: 2 años a partir de la fecha de compra.

(Dependiendo de las leyes de cada país)

URL: www.ozonegaming.com

E-mail: support@ozonegaming.com

Qué no cubre la garantía:

1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o removido.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificaciones no autorizadas del producto o incumplimiento de las instrucciones suministradas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por alguien no autorizado por Ozone.
4. Daño o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.

5. Software o pérdida de datos que ocurren durante la reparación o el reemplazo.
 6. Cualquier daño del producto debido al embarque.
 7. Remoción o instalación del producto.
 8. Causas externas, como fluctuaciones de energía eléctrica o fallas.
 9. Uso de suministros o piezas que no cumplan con las especificaciones de Ozone.
 10. Desgaste normal.
 11. Cualquier otra causa que no esté relacionada con un defecto del producto.
- Para cualquier pregunta relacionada con problemas técnicos, contacta con nosotros a través de nuestra web:

WWW.OZONEGAMING.COM

Ozone se reserva el derecho de cualquier modificación en el texto y / o imágenes.

ozone
DUALFX
DUAL DRIVER IN-EAR HEADPHONES

English

#WithinTheGame
www.ozonegaming.com

PRODUCT SPECIFICATIONS


| | |
|------------------------|-------------|
| Speaker size | 6mm |
| Frequency range | 10-40000 Hz |
| Cable length | 1.2m |
| Sensitivity | 107 ± 3 dB |
| Impedance | 16 Ω |
| Plug | 3.5mm jack |

USE DRIVE-BY-WIRE MICROPHONE

The audio cable with drive-by-wire microphone built in on the earphones can match your smartphone, music player or tablet.

Functions include:

Play - Pause - Previous - Next - Answer - Reject - Volume control



Multi-function button:

Incoming call status: short press once for answering, long press once for rejecting, and long or short press once for hanging up during a call.

Play music: after running the player, short press once for playing/pausing music, short press twice for next song, short press three times for previous song.

EARPLUG SELECTION



Bullet silicone case

The suitability of the earplugs will affect the sound quality. If it is correctly worn, you can better isolate the outside interfering noise, strengthen bass response, acquire better tonal balance, and allow the earphones to better fit into your ears. Meanwhile, correct wearing will also make you feel more comfortable. As everyone's ear shape is different, Ozone offers several differently sized earplugs. Trial and error are required to obtain the earplugs that can perfectly match your ear shape. We recommend you try the smallest earplugs first, and then try the bigger earplugs, until you find the earplugs that fit and are kept in the ear in a not-easy-to-fall and comfortable manner.

Earplugs cleaning:

1. It is important to keep the earplugs clean for safe and healthful use. Important notice: please remove the earplugs from the earphones first and then try cleaning the earplugs.
2. Tightly hold the earplugs with one hand, tightly hold the earphones with the other hand, and remove the earplugs from the earphones carefully.
3. Use a piece of wet cloth with warm water and soft soap to clean the dirt and fouling on the earplugs. Do not use powerful detergent.
4. Rinse the earplugs and put them back to the earphones until they are fully dry.
5. Carefully push the earplugs back to the earphones to ensure they are completely reset.

Maintenance and storage:

It is important to keep the earphones clean for safe and healthful use.

1. Do not wear the in-ear earphones that are dirty.
2. When the earphones are out of use, please always store it in the clean dry environment provided.
3. Do not store it with other articles, as it may cause pollution.
4. Avoid storing it in the environment that is too hot or too cold.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

Ozone declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directive: 2014/30/EU, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in Ozone's possession and can be requested through info@ozonegaming.com



DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste.

It is the user's responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point.

The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment.

For additional informations regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

Who does the warranty protect:

This warranty is valid for the original purchaser only.

What does the warranty protect:

For warranty claims, please contact Ozone's overseas distribution partners in your country. Find the distribution partner list at www.ozonegaming.com

Warranty: 2 years from the purchasing date. (Depending on the laws of each country)

URL: www.ozonegaming.com

E-mail: support@ozonegaming.com

What does not the warranty cover:

1. Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2. Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
3. Repair or attempted repair by anyone not authorized by Ozone Gaming.
4. Damage to or loss of any programs, data or removable storage media.
5. Software or data loss occurring during repair or replacement.

6. Any damage of the product due to shipment.
7. Removal or installation of the product.
8. External causes, such as electric power fluctuations or failure.
9. Use of supplies or parts not meeting Ozone Gaming's specifications.
10. Normal wear and tear.
11. Any other cause which does not relate to a product defect.

If you have any questions regarding technical problems, please contact us via our website:

WWW.OZONEGAMING.COM

Ozone reserves the right for any modifications in text and/or images.



www.ozonegaming.com